

(SE-R0389 4IN1)取扱説明書

- 電池を入れても使用できない場合は下記をお試しください。
 - ①「リモコン番号を変更するには」にて本体とリモコンの設定番号を一致させてください。
 - ②「テレビを登録する方法」
 - ③質問：「カスタマーサービス」までご連絡ください。

本製品を設定する

テレビを登録する方法

本製品は他のテレビメーカーの登録ができます。具体的な方法は以下でございます。

《テレビ電源》を押したまま、数字ボタンを押す。

下記の表を参考に、お使いのテレビのメーカー番号を2ケタ入力してください。(お買い上げ時の設定は、「東芝A」になっています。)

(例) 東芝A(00)の場合、《テレビ電源》を押したまま、《10/0》→《10/0》を押します。

(《10/0》は番号「0」です。)

対応するテレビメーカー	メーカー番号
東芝 A	00
東芝 B	01
パナソニック (松下) A	02
パナソニック (松下) B	03
日立	04
三菱	05
シャープ A	06
シャープ B	07
シャープ C	08
日本ビクター	09
三洋 A	10
三洋 B	11
ソニー	12
フナイ	13
NEC	14
富士通ゼネラル	15
パイオニア	16
エプソン	17

お知らせ

- テレビメーカーの番号を入力したあと、《音量》ボタンを押してテレビの音量が調節できるかご確認ください。
- メーカーによっては、二つ以上の設定番号があります。その場合は、本製品で操作できるかどうか、1つずつ試してみてください。

- 上の表にないメーカーは、本製品を使っでのテレビ操作はできません。
- 対応のメーカーでも、テレビによっては本製品で操作できない場合や、一部操作できないボタンがあります。

リモコンモードを変更するには

- 本製品には五つ (【RC1】～【RC5】) の【リモコンモード】のうち1つを設定できます。複数のレコーダーを本製品で操作できます。
- 本製品は工場出荷時には【RC1】に設定されており、通常は設定変更なしで、電池を入れればすぐに使えます。
- もし、お手元の本体側の【リモコンモード】を変更したことがありましたら、本製品を使用する前に、本製品の【リモコンモード】を本体に合わせて変更ください。

本製品のリモコンモードを変更する方法

※本製品の《再生ナビ》ボタンと《見るナビ》ボタンは同じですのでご了承ください。

【RC1】を選んだとき

《再生ナビ》を押したまま、《1》を押し、最後に《決定》を押す

【RC2】を選んだとき

《再生ナビ》を押したまま、《2》を押し、最後に《決定》を押す

【RC3】を選んだとき

《再生ナビ》を押したまま、《3》を押し、最後に《決定》を押す

【RC4】を選んだとき

《再生ナビ》を押したまま、《4》を押し、最後に《決定》を押す

【RC5】を選んだとき

《再生ナビ》を押したまま、《5》を押し、最後に《決定》を押す

※変更が終わったら、《戻る》を何回か押して通常画面に戻す。

重要！

本製品の【リモコンモード】は本体と一致していない時は、本製品で本体を操作することができないのでご了承ください。このようなときは、上記の【本製品のリモコンモードを変更する方法】の設定を行い、本製品の【リモコンモード】を本体側で設定した【リモコンモード】に合わせてください。

カスタマーサービス

もし、本製品には他に何かご不明な点やご意見などがございましたら、弊社のカスタマーサービスへお問い合わせください。弊社はお客様に最高品質の製品・サービスをお届けできるよう、努めて参ります。

モックストア： 注文履歴→お問い合わせ
ご使用のテレビまたはレコーダーの機種をお伝えください。