

# 取扱説明書 (RM-JD016 3IN1)

- ご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み、本製品を正しくお使いください。
- 本製品を使用しているとき、設定不要で電池を入れると、すぐに使えます。
- 本製品のボタンの配置が純正リモコンと多少異なりますが、分かりやすく使用可能です。しかも、純正リモコンのボタンと機能は全て使えますのでご安心ください。
- 本製品の操作方法について以下で紹介させていただきます。

**お手元のテレビにつないだブラビアリンク対応機器を本製品に登録する**  
本製品で下記のHDMI機器を操作できます。あらかじめネットTVボタンまたは録画機器ボタンに機器を登録してください。

## 対応している機器

機器	登録するリモコンのボタン
ブルーレイディスクレコーダー*1	《録画機器》
ハードディスクレコーダー	《録画機器》
ネットワークTV	《ネットTV》

\*1 2007年9月以降発売のソニー製対応機器。

## 機器を登録するには

ネットTVボタンと録画機器ボタンのそれぞれに、1つの機器を登録できます。

1《ネットTV》または《録画機器》を押しながら、《画面表示》を押す。

- ネットTVボタンまたは録画機器ボタンのどちらか、機器を登録したほうのボタンを押します。

- ネットTVボタンまたは録画機器ボタンが点滅します。

2登録したい機器に対応した数字ボタンを押す。  
手順1で押したネットTVボタンまたは録画機器ボタンが点灯します。

機器	番号
ブルーレイディスクレコーダー*2	103(BD3)、102(BD2)、 101(BD1)
ハードディスクレコーダー*2	203(HDD3)、202(HDD2)、 201(HDD1)
ネットワークTV	301

\*2( )内はリモコンモードです。機器のリモコンモードに合わせて選んでください。

## 3《決定》を押す。

正しく登録されたときは、ネットTVボタンまたは録画機器ボタンが2回点滅して終了します。

登録されなかったときは、5回点滅しますのでもう一度手順1からやり直してください。

## カスタマーサービス

もし、本製品には何かご不明な点やご意見などがございましたら、弊社のカスタマーサービスへお問い合わせください。弊社はお客様に最高品質の製品・サービスをお届けできるよう、努めて参ります。