

(GA651PA) 取扱説明書

- リモコン上部にテレビ/レコーダーの切り替えボタンがございます。ご使用の際はご注意ください。
- 電池を入れても使用できない場合は下記をお試しください。
 - ①レコーダー：ページ1-4「リモコン番号を変更するには」にて本体とリモコンの設定番号を一致させてください。
 - ②テレビ：1-1「テレビを登録する方法」
 - ③質問：ページ1-4「カスタマーサービス」までご連絡ください。

本製品を設定する

テレビを登録する方法

本製品は他のテレビメーカーの登録ができます。具体的な方法は以下でございます。

1 メーカー指定ボタンを押したまま、《電源》を6秒以上押します。(下表参照)

例：シャープAに変更する場合：《2》+《電源》

対応メーカーと指定ボタン一覧表

メーカー	指定ボタン
シャープ B	(1) + 《電源》
シャープ A	(2) + 《電源》
シャープ B	(3) + 《電源》
松下 1	(4) + 《電源》
松下 2	(5) + 《電源》
日本ビクター	(6) + 《電源》
ソニー	(7) + 《電源》
三菱	(8) + 《電源》
日立	(9) + 《電源》
東芝	(10) + 《電源》
パイオニア	(11) + 《電源》
三洋 1	(12) + 《電源》
三洋 2	(地上 A) + 《電源》
フナイ	(地上 D) + 《電源》
アイワ	(BS) + 《電源》

*工場出荷時

2 《テレビ》を押します。

シャープ製テレビをお使いのときは

- 本製品は、工場出荷時「シャープC」に設定されています。そのまま操作できるかご確認ください。
- 操作できないときは「シャープB」→「シャープA」の順番で設定し、テレビが操作できるか確認します。

お知らせ

- テレビメーカーの番号を入力したあと、《音量+/-》ボタンを押してテレビの音量が調節できるかご確認ください。
- メーカーによっては、二つ以上の設定番号があります。その場合は、本製品で操作できるかどうか、1つずつ試してみてください。
- 上の表にないメーカーは、本製品を使つてのテレビ操作はできません。
- 対応のメーカーでも、テレビによっては本製品で操作できない場合や、一部操作できないボタンがあります。
- 「シャープC」設定時のみ、テレビ自動入力切換機能のご使用になれます。

自動入力切換

テレビの入力を自動で切り換えるようには(テレビ自動入力切換)

本製品はシャープ製のデジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」の外部入力を自動的に切り換える機能を持っています。

工場出荷状態では

テレビメーカー指定 → 「シャープC」
自動入力切換 → 「しない」
になっています。

- 本製品の《テレビ》/《レコーダー》ボタンは、テレビメーカー指定を「シャープC」(工場出荷状態)に設定しているとき、テレビの入力切換ボタンを何回か押したときと同じ動作をします。
- 本製品をテレビに向けて《レコーダー》を押すだけで、テレビの入力を、自動的に本体を接続した入力に切り換えることができる便利な機能です。(工場出荷状態では働かない設定になっています。)
- テレビメーカー設定「シャープC」で操作できるテレビは、デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」です。

[タイプ1]の設定

テレビの外部入力を、本体を接続した入力にダイレクトに切り換わるようにします。

[タイプ1](ダイレクト入力切換対応)のテレビは、ファミリンク対応の「アクオス」と、LC-45BE1W/LC-45BE2W/LC-37BE1W/LC-37BE2W/LC-37BE10/LC-37BD1W/LC-37BD2Wです。設定しても切り換わらないときは[タイプ2]の設定を行ってください。

- 本製品をテレビの真正面に向けて、本製品の信号が届く範囲で操作を行ってください。
- 本製品のテレビメーカー指定が「シャープC」(工場出荷時)とき設定できます。

- 1** テレビメーカー指定を「シャープC」にします。
「シャープC」で操作できないテレビでは、自動入力切換は働きません。
- 2** 本体を接続したテレビ側の入力端子(入力1、入力2など)を調べます。
調べたらメモしておきます。
- 3** 本製品の《テレビ》を押して、《電源》を押してテレビの電源を入れます。
テレビ放送が映ることを確認します。
- 4** 《レコーダー》を押します。
- 5** 設定ボタンを押しながら、《入力切換》を6秒以上押し続けます。
下記の表を見て、手順**2**で調べた入力に合わせて設定してください。

自動入力切換	設定ボタン
しない（工場出荷時）	《I0》＋《入力切換》
入力 1	《I1》＋《入力切換》
入力 2	《I2》＋《入力切換》
入力 3	《地上 A》＋《入力切換》
入力 4	《地上 D》＋《入力切換》
入力 5	《BS》＋《入力切換》
入力 6	《CS》＋《入力切換》
入力 7	《データ運動》＋《入力切換》
入力 8	《番組情報》＋《入力切換》

6 《テレビ》を押します。

7 本製品をテレビに向けたまま、《レコーダー》を押します。

- ・切り変わるまで本製品の発光部をテレビに向けて操作してください。
- ・切り変わらないときは、「[タイプ2]の設定」の手順に従って設定し直してください。

[タイプ2]の設定

入力切換ボタンを何回か押して選ぶタイプのテレビを設定します。

1 本製品の《テレビ》を押して、《電源》を押してテレビの電源を入れテレビに放送が映るようにします。

- ・テレビ放送が映ることを確認します。

2 本製品を使わず、本体の電源ボタンを押して電源を入れます。

- ・テレビに本体以外の機器(ビデオなど)が接続されている場合、本体以外の機器の電源は切っておきます。

3 《入力切換》を押し、入力画面が切り換わるのを確認しながら繰り返し押します。

- ・レコーダー(本体)の画面が何回目に映ったかを確認します。(下の枠内に記入しておきます。)

メモ 回目 -1= 設定に使う
数字ボタン

- ・ただし、「1回目」とメモしたときは、数字ボタン「7」を使います。

手順5で設定に使用する数字ボタン

入力切替ボタンを押した回数	手順 5 で使用する数字ボタン
1 回	《7》
2 回	《1》
3 回	《2》
4 回	《3》
5 回	《4》
6 回	《5》
7 回	《6》

4 数字ボタン《1》～《12》を押し、テレビ画面に戻します。

5 手順**3**でメモした値で設定を行います。

設定例
手順③で「5回目」とメモしたとき、
数字ボタン④を先に押したまま、《入力切換》を6秒以上押し続けます。

- ・手順③でメモした値から、1を引いた値が設定に使う数字ボタンです
- ・ただし、手順③で「1回目」とメモしたときは、数字ボタン《7》を使います。
- ・数字ボタンは必ず先に押してください。
- ・工場出荷時は、数字ボタン《10》(切り換わらない)となっています。

1-3

6 本製品をテレビに向けたまま、《レコーダー》を押します。

- ・切り変わるまで本製品の発光部をテレビに向けて操作してください。
- ・(レコーダー)を押したあと約3秒以上たってもテレビの入力が切り換わらないときは、《テレビ》を押して、再度手順 **4** ~ **6** の操作を行い、設定し直してください。
- ・入力が切り換わるようすを見ながら操作を行うと、再設定がしやすくなります。

メモ

テレビ自動入力切換を工場出荷時の状態「しない」(切り換わらない)に設定を戻したいときは《10》を押したまま、《入力切換》を6秒以上押してください。

リモコン番号を変更するには

● 本製品には3つ(【RC1】～【RC3】)の【リモコン番号】のうち1つを設定できますので、複数のレコーダーを本製品で操作できます。

●本製品は工場出荷時には【RC1】に設定されており、通常は設定変更なしで、電池を入れればすぐに使えます。

●もし、お手元の本体側の【リモコン番号】を変更したことがありましたら、本製品を使用するまえに、本製品の【リモコン番号】を本体に合わせて変更してください。

本製品のリモコン番号を変更する方法

1 本製品の《レコーダー》を押してください。

2 本体表示部に表示されている数字と同じ数字ボタンを押しながら、決定ボタンを6秒以上押し続けてください。

リモコン番号と指定ボタン一覧表

リモコン番号	指定ボタン
RC1	《1》 + 《決定》
RC2	《2》 + 《決定》
RC3	《3》 + 《決定》

(例)【RC3】を選んだ時、手順は下記です。

- 1.《レコーダー》を押してください。
2. 本製品の《3》を先に押したまま、《決定》を6秒以上押し続けてください。

重要！

本製品の【リモコン番号】は本体と一致していない時は、本製品で本体を操作することができないのでご了承ください。

このようなときは、上記の【本製品のリモコン番号を変更する方法】の設定を行い、本製品の【リモコン番号】を本体側で設定した【リモコン番号】に合わせてください。

カスタマーサービス

もし、本製品には他に何かご不明な点やご意見などがございましたら、弊社のカスタマーサービスへお問い合わせください。弊社はお客様に最高品質の製品・サービスをお届けできるよう、努めて参ります。

モックストア： 注文履歴→お問い合わせ
ご使用のテレビまたはレコーダーの機種をお伝えください。

1-4