

(SN-B015J)取扱説明書

- ご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み、本製品を正しくお使いください。
- 本製品は工場出荷時には [BD3] に設定されており、通常は設定変更なしで、電池を入れればすぐに使えます。
- 本製品のボタンの配置が純正リモコンと多少異なりますが、分かりやすく使用可能です。しかも、純正リモコンのボタンと機能は全て使えますのでご安心ください。
- 本製品の操作方法について以下で紹介させていただきます。

本製品の設定を変更したい

本製品でテレビを操作したい

《TV操作》ボタンを押す。

《TV操作》ボタンのランプが点灯している間は、テレビの操作ができます。

最後の操作から、約30秒でボタンのランプが消えます。

本製品にテレビを登録したい

お使いのテレビのメーカーを設定すると、《TV操作》ボタンでテレビを操作することができます。

お買い上げ時は、ソニーに設定されています。

1 登録したいテレビのメーカー番号を下の表で確認する。

2 《TV操作》ボタンを押しながら、メーカー番号の番号ボタンを1秒以上押す。指を離して《TV操作》ボタンのランプが2回点滅すると、設定が完了します。

メーカー	メーカー番号
ソニー	1*
パナソニック	2
シャープ	3
東芝	4 5
日立	6
三菱	7
パイオニア	8 9
LG	10

*《TV操作》ボタンのお買い上げ時の設定です。

- メーカー番号が複数あるときは、順に試して操作できる番号をお選びください。メーカーの記載がない場合は使えません。
- 登録したテレビのリモコンにないボタンは利用できません。機種によっては同じボタンがあっても操作できないことがあります。

本製品で他のソニー製機器が動作してしまうときは

他のソニー製機器のリモコンモードが、お手元の本体側と同じに設定されているためです。(お買い上げ時の設定:BD3)

以下、どちらかの方法でリモコンモードを変更してください。

- 他の機器のリモコンモードを変更する。
他の機器側の取扱説明書を参照してください。
- お手元の本体側のリモコンモードを変更する
下記の「リモコンモードを変更する」を行ってください。

リモコンモードを変更する(お手元の本体、本製品)

1 本体側のリモコンモードを変更する。

《ホーム》ボタンを押します。

ホームメニューの左端にある[設定]>[本体設定]>[リモコンモード]を選び、《決定》ボタンを押します。

設定したいリモコンモードを選びます。

2 本製品のリモコンモードを変更する。

画面に従って、本製品で手順1で選んだリモコンモード番号と同じ《1》～《6》の数字ボタンを押しながら、《決定》ボタンを1秒以上押します。

※変更できない場合は、もう一度手順2を行ってください。

本製品で本体の操作ができなくなったときは

本体側と本製品のリモコンモードが一致していないと、本製品で本体を操作できなくなります。

このようなときは、「リモコンモードを変更する(お手元の本体、本製品)」手順2でBD1～BD6のリモコンモードを順に設定し、操作をお試しください。

カスタマーサービス

もし、本製品には他に何かご不明な点やご意見などがございましたら、弊社のカスタマーサービスへお問い合わせください。弊社はお客様に最高品質の製品・サービスをお届けできるよう、努めて参ります。