

ご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み、本製品を正しくお使いください。本製品の設定方法につきまして以下で紹介させていただきます。

本製品を設定する

リモコンモードを変更するには

- 本製品は六つ(リモコン1～リモコン6)の【リモコンモード】のうち1つを設定できますので、複数のレコーダーを本製品で操作できます。
- 本製品は工場出荷時には【リモコン1】に設定されており、通常は設定変更なしで、電池を入れればすぐに使えます。もし、お手元の本体側の【リモコンモード】を変更したことがありましたら、本製品を使用するまえに、本製品の【リモコンモード】を本体に合わせて変更してください。

本製品のリモコンモードを変更する方法

【リモコン1】を選んだとき

《1》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

【リモコン2】を選んだとき

《2》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

【リモコン3】を選んだとき

《3》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

【リモコン4】を選んだとき

《4》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

【リモコン5】を選んだとき

《5》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

【リモコン6】を選んだとき

《6》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

カスタマー Q & A

Q: 商品が届いたのですがレコーダーの反応がまったくありません どうしたらいいかわからないのですが

A: ご状況につきまして下記の説明をご参考ください。

- ①この製品はお手元の本体(ブルーレイディスクレコーダー)に対応していることをご確保ください。
- ②電池を正しく入れてください。
- ③お手元の本体側の設定は赤外線方式の状態をご確保ください。

説明: この製品の送信方式は赤外線方式でございますので、この製品はお手元の本体に対応して使用するまえに、お手元の本体側の設定は赤外線方式の状態をご確保ください。

※この製品の送信方式は無線方式に変更できないのでご了承ください。

- ④この製品のリモコンモードはお手元の本体側のリモコンモードと一致していることをご確保ください。

※この製品のリモコンモードを変更する方法は、説明書の「本製品のリモコンモードを変更する方法」という内容をご参考ください。

テレビを登録する方法

本製品は他のテレビメーカーの登録ができます。具体的な方法は以下でございます。

《戻る》を押しながら、《1》～《10》を使って、2けたのメーカー番号(→下記)を入力する

例) 01の場合: 《10》→《1》 10の場合: 《1》→《10》

11の場合: 《1》→《1》 12の場合: 《1》→《2》

メーカー名	メーカー番号
パナソニック	01、10、22、23、24
アイワ	18
NEC	06、15
三洋	07、16
シャープ	02、11、21
ソニー	03、17
東芝	04
パイオニア	13
ビクター	14
日立	05、20
富士通ゼネラル	09
フナイ	19
三菱	08、12

お知らせ

- メーカーの番号を入力したあと、《音量》ボタンを押してテレビの音量が調節できるかご確認ください。
- メーカーによっては、二つ以上の設定番号があります。その場合は、本製品で操作できるかどうか、1つずつ試してみてください。
- 正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作してください。
- 《1》～《12》を使ってテレビのチャンネル変更はできません。テレビ操作部の《チャンネル へ、▼》をお使いください。

カスタマー Q & A

Q: 商品が届いたのですがテレビの反応がまったくありません どうしたらいいかわからないのですが

A: ご状況につきまして下記の説明をご参考ください。

この製品はお手元のテレビに対応して使用するまえに、この製品はお手元のテレビメーカーに登録していることをご確保ください。

※登録する方法は説明書の【テレビを登録する方法】という内容をご参考ください。

ご不明点などございましたら、購入先のストアまでお問い合わせください。