

(SH-GA-939)取扱説明書

- ご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読み、この製品を正しくお使いください。
- この製品は、工場出荷時にはリモコン番号「1」に設定されており、通常には設定変更なしで、電池を入れればすぐに使えます。
- この製品のボタンの配置が純正リモコンと多少異なりますが、分かりやすく使用可能です。
- もし、お手元のテレビ側のリモコン番号を変更したことがありましたら、この製品を使用するまえに、この製品のリモコン番号をテレビ側に合わせて変更してください。変更する方法は、下記の「この製品のリモコン番号を切り換える方法」という内容をご参考ください。

この製品のリモコン番号を切り換える方法

リモコン番号「1」を選んだとき

《電源》を押しながら、《1》を3秒以上押します。

リモコン番号「2」を選んだとき

《電源》を押しながら、《2》を3秒以上押します。

リモコン番号「3」を選んだとき

《電源》を押しながら、《3》を3秒以上押します。

ご注意

- ①この製品のリモコン番号「1」は、純正リモコンのリモコン番号「1」と同じです。
- ②この製品のリモコン番号「2」は、純正リモコンのリモコン番号「2」と同じです。
- ③この製品のリモコン番号「3」は、純正リモコンのリモコン番号「0」と同じです。

カスタマーサービス

もし、この製品には他に何かご不明な点やご意見などがございましたら、弊社のカスタマーサービスへお問い合わせください。弊社はお客様に最高品質の製品・サービスをお届けできるよう、努めて参ります。