(MI-RL21009)取扱説明書

- ●ご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読み、本製品を正しくお使いください。
- ●本製品は工場出荷時には【リモコン1】に設定されており、通常は設定変更なしで、電池を入れればすぐに使えます。
- ●本製品のボタンの配置が純正リモコンと多少異なりますが、分かりやすく使用可能です。
- ●本製品は二つの【リモコンコード】のうち1つを設定できます。
- ●もし、お手元のテレビ側の【リモコンコード】を変更したことがありましたら、本製品を使用するまえに、本製品の【リモコンコード】をテレビ側に合わせて変更してください。(変更する方法は下記の「本製品のリモコンコードを切り換える方法」という内容をご参考ください。)

本製品のリモコンコードを切り換える方法

【リモコン1】を選んだとき

《チャンネルへ》と《決定》を同時に3秒以上押す

【リモコン2】を選んだとき

《チャンネルン》と《決定》を同時に3秒以上押す

カスタマーサービス

もし、本製品には他に何かご不明な点やご意見などがございましたら、弊社のカスタマーサービスへお問い合わせください。弊社はお客様に最高品質の製品・サービスをお届けできるよう、努めて参ります。