

(PA-N2Q814)取扱説明書

- ご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読み、この製品を正しくお使いください。
- この製品は、工場出荷時には「リモコンモード1」に設定されており、通常は設定変更なしで、電池を入れればすぐに使えます。
- この製品のボタンの配置が純正リモコンと多少異なりますが、分かりやすく使用可能です。
- もし、お手元のテレビ側のリモコンモードを変更したことがありましたら、この製品を使用するまえに、この製品のリモコンモードをテレビ側に合わせて変更してください。変更する方法は、下記の「この製品のリモコンモードを設定する」という内容をご参考ください。

この製品のリモコンモードを設定する

「リモコンモード1」を選んだとき

《消音》《決定》《1》を同時に3秒以上押します。

「リモコンモード2」を選んだとき

《消音》《決定》《2》を同時に3秒以上押します。

ご不明点などございましたら、購入先のストアまでお問い合わせください。