

取扱説明書(SE2IN1)

●電池を入れても使用できない場合は下記をお試しく下さい。

- ①「リモコン番号を変更するには」にて本体とリモコンの設定番号を一致させてください。
- ②「テレビを登録する方法」
- ③質問：「カスタマーサービス」までご連絡ください。

本製品を設定する

テレビを登録する方法

本製品は他のテレビメーカーの登録ができます。具体的な方法は以下でございます。
《地デジ》を押したまま、数字ボタンを押す。
下記の表を参考に、お使いのテレビメーカーの番号を、2けたで入力してください。(お買い上げ時の設定は、「東芝A」になっています。)

例：東芝B(01)に設定する場合、手順は以下でございます。
《地デジ》を押したまま、《10/0》 《1》を押したあと、《地デジ》から指を離してください。(《10/0》は番号「0」です。)

テレビメーカー	番号
東芝A	00
東芝B	01
ソニー	02
パナソニックA	03
パナソニックB	04
シャープA	05
シャープB	06
シャープC	07
LG	08
日立	09
三菱	10
パイオニア	11
フナイ	12
アイワ	13
ビクター	14
三洋A	15
三洋B	16
NBC	17
富士通	18
エプソン	19
サムスン	20

●テレビメーカーの番号を入力したあと、《音量+/-》を押してテレビの音量が調節できるかご確認ください。

テレビの音量が調節できないときは

テレビメーカーの番号を設定できていない可能性があります。もう一度、上記の手順を行ってください。(テレビメーカーの番号が複数ある場合は、他のテレビメーカーの番号を設定してください。)

メーカー番号が複数あるときは

いずれかの番号で設定してテレビの電源が入/切できないときは、他の番号を設定してください。

ご注意：

テレビによっては、本製品ではメーカー設定や操作ができないことがあります。また、設定ができて一部機能が操作できないことがあります。

リモコンコードを変更するには

- 本製品には五つの【リモコンコード】のうち1つを設定できます。(複数のレコーダーを本製品で操作できます。)
- もし、お手元の本体側の【リモコンコード】を変更したことがありましたら、本製品を使用するまえに、本製品の【リモコンコード】を本体に合わせて変更してください。

本製品のリモコンコードを変更する方法

【リモコンコード1】を選んだとき
《決定》を押したまま、《1》を押す
【リモコンコード2】を選んだとき
《決定》を押したまま、《2》を押す
【リモコンコード3】を選んだとき
《決定》を押したまま、《3》を押す
【リモコンコード4】を選んだとき
《決定》を押したまま、《4》を押す
【リモコンコード5】を選んだとき
《決定》を押したまま、《5》を押す
すべての設定が終わったら、《終了》を押してください。

重要！

●本製品の【リモコンコード】は本体と一致していない時は、本製品で本体を操作することができないのでご了承ください。このようなときは、上記の【本製品のリモコンコードを変更する方法】の設定を行い、本製品の【リモコンコード】を本体側で設定した【リモコンモード】に合わせてください。

カスタマーサービス

もし、本製品には他に何かご不明な点やご意見などがございましたら、弊社のカスタマーサービスへお問い合わせください。弊社はお客様に最高品質の製品・サービスをお届けできるよう、努めて参ります。

モックストア： 注文履歴→お問い合わせ

ご使用のテレビまたはレコーダーの機種をお伝えください。