

取扱説明書(SH-GA881WJSA)

- ご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読み、この製品を正しくお使いください。
- この製品は、工場出荷ときには「リモコン番号1」に設定されており、通常は設定変更なしで、電池を入れればすぐに使えます。
- お手元のテレビ側のリモコン番号を変更したことがありましたら、この製品を使用するまえに、この製品のリモコン番号をテレビ側に合わせて変更してください。変更する方法は、下記の「この製品のリモコン番号を設定する方法」という内容をご参考ください。

この製品のリモコン番号を設定する方法

[リモコン番号1]を選んだとき

《1》を押したまま、《電源》を約5秒以上押し続ける

[リモコン番号2]を選んだとき

《2》を押したまま、《電源》を約5秒以上押し続ける

使用上の注意

定期的に点検する

商品に破損がないか、電池に液漏れや発熱がないかなどを点検をしてください。

故障したら使わない

動作がおかしくなった場合や破損した場合はご使用を停止し、ご購入のストアまたはお問い合わせよりご連絡ください。

幼児やペットに誤って触らせない



幼児やペットが誤って操作をすると、火災や怪我の原因となります。使用後は手の届かない場所に保管してください。

内部に水や異物を入れない



注意



禁止

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万が一、水や異物が入った場合は電池を抜き使用を停止してください。

内部を開けない



注意



分解禁止

感電や怪我の原因となることがあります。

安定した場所に保管する

⚠ 注意



禁止

不安定な場所に置くと、落下などにより怪我の原因となる場合がございます。

高温・多湿な場所での使用・保管・放置しない

⚠ 注意



禁止

火のそばや直射日光のあるところ、暖房器具の近くや炎天下の車内などに置くと、変形や火災の原因となる場合がございます。

電池の使用について

液漏れ、破裂、発熱、発火、誤飲による怪我を避けるため、下記の事項をお守りください。

お使いいただける電池の種類

単4(AAA)アルカリ乾電池または単3(AA)アルカリ乾電池
※百円均一の電池は品質によっては正常に動作せず、発熱、液漏れの原因となる場合がございます。

電池が液漏れしたときは

⚠ 危険

素手では液体に触れないようにしてください。また、液が本体内部に残留する恐れがございます。液が目に入ったときは怪我の原因となりますので、目をこすらずにすぐに水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。液が身体や衣服に付いた際も、怪我の原因となりますので、水で洗い流し、症状がある場合が医師の診察を受けてください。

電池の使用方法

⚠ 警告

- ・小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児やペットの手の届くところに置かないでください。万が一飲み込んだ場合はただちに医師の診察を受けてください。
- ・機器の表示に合わせて+を正しくいれてください。
- ・火の中に入れない、分解、加熱しない。ショートさせない。
- ・液漏れした電池は使わない。
- ・充電しない。
- ・金属類と一緒に携帯/保管しない。
- ・使用した電池と新しい電池、違う種類の電池を混せて使用しない。

電池の種類と廃棄

⚠ 注意

- ・指定された種類以外の電池を使用しないでください。
- ・廃棄の際は地方自治体の規則に従ってください。