

(SH-952WJSA) 取扱説明書

- ご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読み、この製品を正しくお使いください。
- この製品は、工場出荷時にはリモコン番号が「1」に設定されており、通常は設定変更なしで、電池を入れればすぐに使えます。
- この製品のボタンの配置が純正リモコンと多少異なりますが、分かりやすく使用可能です。
- もし、お手元のテレビ側のリモコン番号を変更したことがありましたら、この製品を使用するまえに、この製品のリモコン番号をテレビ側に合わせて変更してください。変更する方法は、下記の「この製品のリモコン番号を切り換える方法」という内容をご参考ください。

この製品のリモコン番号を切り換える方法

リモコン番号「1」を選んだとき

《1》を押した状態で《電源》を5秒以上押す。

リモコン番号「2」を選んだとき

《2》を押した状態で《電源》を5秒以上押す。

使用上の注意

定期的に点検する

商品に破損がないか、電池に液漏れや発熱がないかなど点検をしてください。

故障したら使わない

動作がおかしくなった場合や破損した場合はご使用を停止し、ご購入のストアまたはお問い合わせよりご連絡ください。

幼児やペットに誤って触らせない



警告



感電注意



発火注意

幼児やペットが誤って操作をすると、火災や怪我の原因となります。使用後は手の届かない場所に保管してください。

内部に水や異物を入れない



注意



禁止

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万が一、水や異物が入った場合は電池を抜き使用を停止してください。

内部を開けない



注意



分解禁止

感電や怪我の原因となることがあります。

安定した場所に保管する



注意



禁止

不安定な場所に置くと、落下などにより怪我の原因となる場合がございます。

高温・多湿な場所での使用・保管・放置しない



注意



禁止

火のそばや直射日光のあるところ、暖房器具の近くや炎天下の車内などに置くと、変形や火災の原因となる場合がございます。

電池の使用について

液漏れ、破裂、発熱、発火、誤飲による怪我を避けるため、下記の事項をお守りください。

お使いいただける電池の種類

単4(AAA)アルカリ乾電池または単3(AA)アルカリ乾電池
※百円均一の電池は品質によっては正常に動作せず、発熱、液漏れの原因となる場合がございます。

電池の使用方法

⚠ 警告

- ・小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児やペットの手の届くところに置かないでください。万が一飲み込んでしまった場合はただちに医師の診察を受けてください。
- ・機器の表示に合わせて+−を正しくいれてください。
- ・火の中に入れない、分解、加熱しない。ショートさせない。
- ・液漏れした電池は使わない。
- ・充電しない。
- ・金属類と一緒に携帯/保管しない。
- ・使用した電池と新しい電池、違う種類の電池を混せて使用しない。

電池が液漏れしたときは

⚠ 危険

素手では液体に触れないようにしてください。また、液が本体内部に残留する恐れがございます。液が目に入ったときは怪我の原因となりますので、目をこすらずにすぐに水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。液が身体や衣服に付いた際も、怪我の原因となりますので、水で洗い流し、症状がある場合が医師の診察を受けてください。

電池の種類と廃棄

⚠ 注意

- ・指定された種類以外の電池を使用しないでください。
- ・廃棄の際は地方自治体の規則に従ってください。