

(TO-R0389-4最新版)取扱説明書

- ご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読み、本製品を正しくお使いください。
- 本製品は工場出荷時には【RC1】に設定されており、通常は設定変更なしで、電池を入れればすぐに使えます。
- 本製品のボタンの配置が純正リモコンと多少異なりますが、分かりやすく使用可能です。しかも、純正リモコンのボタンと機能は全て使えますのでご安心ください。
- 本製品の操作方法について以下で紹介させて頂きます。

本製品を設定する

テレビを登録する方法

本製品は他のテレビメーカーの登録ができます。具体的な方法は以下でございます。

《テレビ》を押したまま、数字ボタンを押す。

下記の表を参考に、お使いのテレビのメーカー番号を2ケタ入力してください。(お買い上げ時の設定は、「東芝A」になっています。)



このボタン《テレビ》を押したまま、数字ボタンを押したら、お手元のテレビメーカーの登録ができます。

(例) 東芝A(00)の場合、《テレビ》を押したまま、《10/0》→《10/0》を押します。
(《10/0》は番号「0」です。)

対応するテレビメーカー	メーカー番号
東芝 A	00
東芝 B	01
パナソニック（松下）A	02
パナソニック（松下）B	03
日立	04
三菱	05
シャープ A	06
シャープ B	07
シャープ C	08
日本ビクター	09
三洋 A	10
三洋 B	11
ソニー	12
フナイ	13
NEC	14
富士通ゼネラル	15
パイオニア	16
エプソン	17

お知らせ

- テレビメーカーの番号を入力したあと、《音量》ボタンを押してテレビの音量が調節できるかご確認ください。
- メーカーによっては、二つ以上の設定番号があります。その場合は、本製品で操作できるかどうか、1つずつ試してみてください。
- 上の表にないメーカーは、本製品を使ってのテレビ操作はできません。
- 対応のメーカーでも、テレビによっては本製品で操作できない場合や、一部操作できないボタンがあります。

リモコンモードを変更するには

- 本製品には五つ（【RC1】～【RC5】）の【リモコンモード】のうち1つを設定できますので、複数のレコーダーを本製品で操作できます。
- 本製品は工場出荷時には【RC1】に設定されており、通常は設定変更なしで、電池を入れればすぐに使えます。
- もし、お手元の本体側の【リモコンモード】を変更したございましたら、本製品を使用するまえに、本製品の【リモコンモード】を本体に合わせて変更してください。

本製品のリモコンモードを変更する方法

※本製品の《再生ナビ》ボタンと《見るナビ》ボタンは同じですのでご了承ください。

【RC1】を選んだとき

《再生ナビ》を押したまま、《1》を押し、最後に《決定》を押す

【RC2】を選んだとき

《再生ナビ》を押したまま、《2》を押し、最後に《決定》を押す

【RC3】を選んだとき

《再生ナビ》を押したまま、《3》を押し、最後に《決定》を押す

【RC4】を選んだとき

《再生ナビ》を押したまま、《4》を押し、最後に《決定》を押す

【RC5】を選んだとき

《再生ナビ》を押したまま、《5》を押し、最後に《決定》を押す

※変更が終わったら、《戻る》を何回か押して通常画面に戻す。

重要！

本製品の【リモコンモード】は本体と一致していない時は、本製品で本体を操作することができないのでご了承ください。このようなときは、上記の【本製品のリモコンモードを変更する方法】の設定を行い、本製品の【リモコンモード】を本体側で設定した【リモコンモード】に合わせてください。

使用上の注意

定期的に点検する

商品に破損がないか、電池に液漏れや発熱がないかなど点検をしてください。

故障したら使わない

動作がおかくなった場合や破損した場合はご使用を停止し、ご購入のストアまたはお問い合わせよりご連絡ください。

幼児やペットに誤って触らせない



幼児やペットが誤って操作すると、火災や怪我の原因となります。使用後は手の届かない場所に保管してください。

内部に水や異物を入れない



禁止

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万が一、水や異物が入った場合は電池を抜き使用を停止してください。

内部を開けない



分解禁止

感電や怪我の原因となることがあります。

安定した場所に保管する



禁止

不安定な場所に置くと、落下などにより怪我の原因となる場合がございます。

高温・多湿な場所での使用・保管・放置しない



禁止

火のそばや直射日光のあるところ、暖房器具の近くや炎天下の車内などに置くと、変形や火災の原因となる場合がございます。

電池の使用について

液漏れ、破裂、発熱、発火、誤飲による怪我を避けるため、下記の事項をお守りください。

お使いいただける電池の種類

単4(AAA)アルカリ乾電池または単3(AA)アルカリ乾電池

※百円均一の電池は品質によっては正常に動作せず、発熱、液漏れの原因となる場合がございます。

電池が液漏れしたときは



素手では液体に触れないようにしてください。また、液が本体内部に残留する恐れがございます。液が目に入ったときは怪我の原因となりますので、目をこすらずにすぐに水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。液が身体や衣服に付いた際も、怪我の原因となりますので、水で洗い流し、症状がある場合が医師の診察を受けてください。

電池の使用方法



- ・小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児やペットの手の届くところに置かないでください。万が一飲み込んでしまった場合はただちに医師の診察を受けてください。
- ・機器の表示に合わせて+/-を正しくいれてください。
- ・火の中に入れない、分解、加熱しない。ショートさせない。
- ・液漏れした電池は使わない。
- ・充電しない。
- ・金属類と一緒に携帯/保管しない。
- ・使用した電池と新しい電池、違う種類の電池を混せて使用しない。

電池の種類と廃棄



- ・指定された種類以外の電池を使用しないでください。
- ・廃棄の際は地方自治体の規則に従ってください。