

(PA-N2Q912-U)取扱説明書

ご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み、本製品を正しくお使いください。

ご注意

- ①音量などのテレビの操作はテレビメーカーの登録が必要です。
※説明書の「メーカー番号を入力して設定する場合」という内容を参照ください。
- ②電池を入れただけでブルーレイの操作ができない場合は、リモコンモードの設定が必要です。
※説明書の「本製品のリモコンモードを変更する方法」という内容を参照ください。
※この製品の送信方式は赤外線方式でございます。この製品で操作するまえに、お手元のブルーレイ側の設定は赤外線方式の状態をご確認ください。

リモコンモードについて

ブルーレイ側とリモコン側のリモコンモードが一致していないと操作ができかねます。ブルーレイの電源を入れ、リモコンでボタンを押して操作を使用した際に、本体表示窓に「U30」が表示、または「お知らせ」ランプが6回点滅している場合は、本体とリモコンのリモコンモードが異なっています。
「U30」の右側に表示された番号(1~6)を確認し、その数字に合わせてリモコン側のリモコンモードを変更します。
※設定方法は下記の「本製品のリモコンモードを変更する方法」という内容を参照ください。

本製品のリモコンモードを変更する方法

【リモコン1】を選んだとき

《1》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

【リモコン2】を選んだとき

《2》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

【リモコン3】を選んだとき

《3》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

【リモコン4】を選んだとき

《4》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

【リモコン5】を選んだとき

《5》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

【リモコン6】を選んだとき

《6》を押しながら、《決定》を3秒以上押します。

カスタマー Q&A

Q: 商品が届いたのですがレコーダーの反応がまったくありません。どうしたらいいかわからないのですが

A: ご状況につきまして下記の説明をご参考ください。

- ①この製品はお手元の本体(ブルーレイディスクレコーダー)に対応していることをご確認ください。
- ②電池を正しく入れてください。
- ③お手元の本体側の設定は赤外線方式の状態をご確認ください。


説明: この製品の送信方式は赤外線方式でございますので、この製品はお手元の本体に対応して使用するまえに、お手元の本体側の設定は赤外線方式の状態をご確認ください。(この製品の送信方式は無線方式に変更できないのでご了承ください。)
④この製品のリモコンモードはお手元の本体側のリモコンモードと一致していることをご確認ください。
※この製品のリモコンモードを変更する方法は、説明書の「本製品のリモコンモードを変更する方法」という内容をご参考ください。

リモコンのテレビ操作部設定をする

- 1、「スタート」を押す
 - 2、「初期設定」を選び、《決定》を押す
・表示がない場合は「◀▶▶▶」でページを切り換えてください。
 - 3、「設置設定」を選び、《決定》を押す
 - 4、「リモコン設定」を選び、《決定》を押す
 - 5、「リモコンのテレビ操作部設定」を選び、《決定》を押す
- ※上記の項目がない場合は「メーカー番号を入力して設定する場合」を参照ください。

お手元のテレビに合った番号を設定すると、リモコンのテレビ操作部でテレビの操作ができます。

- 1「パナソニック製テレビ」または「他社製テレビ」を選び、《決定》を押す。
・「他社製テレビ」を選んだ場合: (下記手順2へ)
- 2テレビのメーカー確認画面が表示された場合:
「はい」または「いいえ」を選び、《決定》を押す
・お使いのテレビメーカーと異なるメーカー名が表示される場合、「いいえ」を選び、メーカー選択画面で正しいメーカー名を選んでください。
- 3リモコンをお手元の本体に向け、
《サブメニュー(S)》を押しながら、《1》~《12》のいずれかを3秒以上押します。



ここに表示されている数字のボタンを押してください。

・画面が切り換わったら、リモコンをテレビに向け、音量ボタンを使って、テレビ操作できるか確認してください。
正しく動作しない場合「メーカー番号を入力して設定する場合」をお試しください。

お知らせ

メーカー番号を入力して設定する場合

「リモコンのテレビ操作部設定をする」を行っても正しく動作しない場合、以下の操作で設定してみてください。

《戻る》を押しながら、《1》~《10》を使って、2桁のメーカー番号(→下記)を入力してください。

例) 01の場合: 《10》→《1》 10の場合: 《1》→《10》

11の場合: 《1》→《1》 12の場合: 《1》→《2》

メーカー名	メーカー番号
パナソニック	01、10、22、23、24
アイワ	18
NEC	06、15
三洋	07、16
シャープ	02、11、21
ソニー	03、17
東芝	04
パイオニア	13
ビクター	14
日立	05、20
富士通ゼネラル	09
フナイ	19
三菱	08、12、25

説明

番号を複数持つメーカーの場合は、番号を順に入力して、テレビ操作できる番号に合わせてください。

正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作してください。
《1》~《12》を使ってテレビのチャンネル変更はできません。テレビ操作部の《チャンネルへ》をお使いください。
テレビ側でリモコンモードを変更している場合、このリモコンでは操作できません。

カスタマー Q&A

Q: 商品が届いたのですがテレビの反応がまったくありません。どうしたらいいかわからないのですが

A: ご状況につきまして下記の説明をご参考ください。

この製品はお手元のテレビに対応して使用するまえに、この製品はお手元のテレビメーカーに登録していることをご確認ください。

※登録する方法は説明書の【メーカー番号を入力して設定する場合】という内容をご参考ください。