

# (PA-N2Q848)取扱説明書

- ご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み、この製品を正しくお使いください。
- この製品は、工場出荷時には「リモコンモード1」に設定されており、通常は設定変更なしで、電池を入れればすぐに使えます。
- この製品のボタンの配置が純正リモコンと多少異なりますが、分かりやすく使用可能です。
- もし、お手元のテレビ側のリモコンモードを変更したことがありましたら、この製品を使用するまえに、この製品のリモコンモードをテレビ側に合わせて変更してください。変更する方法は、下記の「この製品のリモコンモードを設定する」という内容をご参考ください。

## この製品のリモコンモードを設定する

### 「リモコンモード1」を選んだとき

《消音》《決定》《1》を同時に3秒以上押します。

### 「リモコンモード2」を選んだとき

《消音》《決定》《2》を同時に3秒以上押します。

## 使用上の注意

### 定期的な点検する

商品に破損がないか、電池に液漏れや発熱がないかなど点検をしてください。

### 故障したら使わない


動作がおかしくなった場合や破損した場合はご使用を停止し、ご購入のストアまたはお問い合わせよりご連絡ください。

### 幼児やペットに誤って触らせない



幼児やペットが誤って操作をすると、火災や怪我の原因となります。使用後は手の届かない場所に保管してください。

### 内部に水や異物を入れない



注意



禁止

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万が一、水や異物が入った場合は電池を抜き使用を停止してください。

### 内部を開けない



注意



分解禁止

感電や怪我の原因となることがあります。